


EDOARDO WEBER

BOLOGNA - ITALIA


manuale di servizi service manua





CARBURATORI TIPO 28/36 DCD

indice generale general index



Smontaggio carburatore dal motore

2-3
Removal of carburetor from engine

Filtro a decantazione
Fuel decantation filter

4-5 Coperchio carburatore Carburetor cover

> Galleggiante e valvola a spillo Float and needle valve

5-7 Float and needle valve
Stantuffo avviamento Centratura del galleggiante

Starter plunger Centering of float

Livellatura del galleggiante Levelling of float

8-9
Getti principali
Main Jets

Getti del minimo Idling Jets

10-11

Getti aria di freno e tubetti emulsionatori
Air corrector jets and emulsioning tubes

Pompa di eccelerazione
Accelerating pump

2-13 Dispositivo di avviamento Starter device

Diffusori e centratori di

Chokes and auxiliary venturi

16-17 Canalizzazioni
Pipe inspection

18-19 Valvole a farfalla e al-

Throttle valves and main shafts

Ispezione vite registro miscela minimo

20-21 Inspection idling mixture adjustment screw

Regolazione del minimo Slow-running adjustment

Anomalie di funziona-22-23 mento

Running faults

Assortimento ricambi Weber

Assortment of Weber spare parts

26-27 Attrezzatura Weber Weber tools

PREMESSA

INTRODUCTION

Scopo della presente pubblicazione è di fornire sia all'Utente privato, sia al personale addetto alle Stazioni di Servizio e Assistenza, un manuale di servizio che possa rispondere alle necessità pratiche per le periodiche ispezioni e pulizie del carburatore.

Per rendere queste norme di facile attuazione, sono state illustrate le varie operazioni necessarie per una corretta manutenzione del carburatore trattando singolarmente i vari dispositivi che lo costituiscono.

Questo genere di lavoro deve essere effettuato con la massima cura per ottenere tutti i vantaggi che i carburatori WEBER 28/36 DCD possono fornire. Le norme indicate nella presente pubblicazione sono di carattere orientativo, in quanto non è sempre possibile procedere nell'ordine da noi indicato per lo smontaggio e rimontaggio dei complessivi dei carburatori, poichè ciò è in funzione delle necessità contingenti.

The purpose of this booklet is to supply to both private users and to the maintenance Staff of Service Stations a service handbook which should meet the practical needs of periodical service and cleaning of the carburetor.

In order to simplify these instructions, the various operations necessary for the proper maintenance of the carburetor have been described, and the various devices which compose it have been individually dealt with.

This type of work must be done with the greatest care in order to enjoy all the benefits which the WEBER carburetors Model 28/36 DCD can give. The instructions given in this booklet are purely of a general nature, as it is not always possible to follow the order we have suggested for disassembling and assembling the carburetors, this depending on the existing conditions.

Compito del carburatore

Il solo ed unico compito specifico del carburatore è quello di fornire una miscela di aria e carburante in proporzioni ben stabilite, fornendo al motore le quantità più adeguate a seconda delle condizioni di funzionamento.

E' pertanto indispensabile, prima di addebitare al carburatore eventuali difetti di funzionamento, controllare lo stato di efficienza delle varie parti del motore con particolare riguardo alla accensione (grado di anticipo, candele, spinterogeno ecc.): alla parte meccanica (compressione, registrazione delle punterie, registrazione della distribuzione ecc.) come pure alla qualità e al tipo dell'olio di lubrificazione del motore, che logicamente dovrà essere quello indicato per le condizioni stagionali di impiego del veicolo.

Task of the carburetor

The one and only task of the carburetor is that of delivering a mixture of air and fuel in well defined proportions, supplying the engine with the most suitable amounts in accordance with the running conditions.

Therefore, before blaming the carburetor for faults in running, it is essential to check the efficiency of the various parts of the engine especially as regards the ignition system (advance, plugs, coil ignition, etc.), the mechanical parts (compression, valve tappet adjustment, timing adjustment, etc.) and also the grade and type of lubricating oil used, which naturally should be the one prescribed for the seasonal conditions of use of the vehicle.

Collaudo e regolazione dei carburatori

I carburatori WEBER 28/36 DCD vengono forniti collaudati e provvisti della regolazione stabilita per l'autoveicolo cui sono destinati. Ogni manomissione è pertanto arbitraria e può pregiudicare il regolare funzionamento del motore.

Consigliamo quindi di non apportare modifiche al carburatore montato su vetture in origine dalla Casa, salvo non esistano particolari disposizioni emanate dai Servizi Tecnici interessati.

Test and setting of carburetor

The WEBER carburetors mod. 28/36 DCD are delivered tested and set as prescribed for the vehicle they have been made for. No alteration of the setting should consequently take place, as this might upset the regular running of the engine. We suggest, therefore, that no alterations should be introduced into the setting of the carburetor as originally assembled on the vehicle by the makers unless the Technical Services concerned specify differently.

Assistenza

Salvo casi di impossibilità è sempre consigliabile rivolgersi alle Stazioni di Servizio ed Officine Autorizzate WEBER, per la manutenzione e riparazione dei carburatori.

Assistance

Whenever possible, users requiring service or repairs to carburetors should apply to WEBER Service Stations and Authorised Workshops.

Smontaggio carburatore dal motore

togliere il gruppo filtro aria sfilare la tubazione carburante 2 allentare la vite fissaggio guaina 3 allentare il dado e sfilare il cavetto comando avviamento disinnestare il tirante collegamento carburatore sfilare la tubazione anticipo automatico svitare i dadi con apposita chiave 7 98022.800 pag. 26 PER LE VETTURE CON FRIZIONE AUTO-MATICA, DISINNESTARE IL TUBETTO COL-LEGAMENTO CARBURATORE

Removal of carburetor from engine


remove the air filter assembly disconnect the petrol pipe loosen the sheath fixing screw loosen the nut and remove the starter con-

disconnect the carburetor connection rod

withdraw the automatic advance tube

remove the nuts with a special spanner 98022.800 page 26

FOR VEHICLES WITH **AUTOMATIC** CLUTCH, TAKE OFF THE CARBURETOR CONNECTING TUBE



1

Attenzione

smontato il carburatore proteggere l'imboccatura del collettore di aspirazione

Warning

after removal of the carburetor protect the manifold suction port

Filtro a decantazione

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Fuel decantation filter

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

Svitare il tappo del filtro


Controllare la perfetta funzionalità della guarnizione

Accertarsi che la reticella filtrante non sia deformata

Remove the filter tap

Check the perfect efficiency of the gasket

Make sure that filter gauze has not been damaged.



Condotto ingresso carburante da proteggersi durante l'operazione di pulizia del vano di decantazione

Protect the fuel admission pipe during the cleaning of the filter cavity

Piano di tenuta: controllare che la superficie non presenti intaccature

Tightness: check that surface has not been scratched

Effettuare il lavaggio con benzina e la pulizia con aria compressa

Rinse in petrol and blow out with compressed air

Rimontare

con procedimento inverso, dopo aver alloggiato la reticella e relativa boccola di protezione nel vano del tappo, curando inoltre la perfetta aderenza della guarnizione al piano di tenuta con adeguato serraggio.

with inverted procedure, after placing the gauze and relative protection bush in the tap housing, and also making sure that the gasket is in contact with surface by tightening the screws.

Assembling

Coperchio carburatore

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Carburetor cover

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

Attenzione


SOLLEVARE IL COPERCHIO
CON PRECAUZIONE
PER EVITARE
EVENTUALI DEFORMAZIONI
DEL GALLEGGIANTE

WARNING

LIFT THE COVER

CAREFULLY TO AVOID

DAMAGING THE FLOAT



Tappo ispezione filtro Guarnizione per tappo ispezione filtro Reticella filtrante

Filter inspection tap
Gasket for filter inspection
tap
Filter gauze

PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT
REPLACEMENT

Viti fissaggio coperchio carburatore

Carburetor cover fixing screw

Galleggiante e valvola a spillo

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Il peso del galleggiante è elemento di regolazione. Riparazioni di fortuna (stagnature ecc.), ne pregiudicano il funzionamento.

The weight of the float is a control element. Casual repairs (tinning, etc.) will influence its operation.

Controllare lo stato di conservazione della guarnizione del coperchio

Check the state of preservation of the cover gasket


Pulizia accurata con aria compressa a filtro smontato

Careful cleaning with compressed air whilst filter is disassembled.

Float and needle valve

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

Posizione di marcatura Marking position



98013.200 pag. 26

PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE
SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT
REPLACEMENT

Valvola a spillo
Guarnizione per coperchio carburatore
Galleggiante
Perno fulcro galleggiante
Guarnizione per valvola a spillo

Needle valve
Gasket for carburetor cover
Float
Float fulcrum pin
Gasket for needle valve

Stantuffo avviamento


SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Starter piston

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING


Usare una barretta di materiale non metallico

Use a non-metallic bar



Ispezione e pulizia

Inspection and cleaning



Centratura del galleggiante Centering of float

Accertarsi che la valvola a spillo sia avvitata a fondo.

Make sure the needle valve is completely down.

Controllare che lo spillo scorra nella guida.

2 Check that the needle slides freely in its guide.

Controllare la scorrevolezza del galleggiante.

Check the free movement of the float.

Inserire i perni del calibro di controllo nei fori mediani del coperchio.


Insert the pins of the checking gauge in the middle holes of the cover.

Verificare che le calotte laterali dei semigalleggianti aderiscano internamente ai montanti del calibro.

Verify that the lateral caps of the semifloats adhere internally to the gauge uprights.

Livellatura del galleggiante

98016.400 pag. 26



Tenere il coperchio carburatore in posizione verticale.

In queste condizioni la linguetta (1) deve trovarsi a leggero contatto con la sfera (2) e contemporaneamente i due semigalleggianti (3) devono distare mm. 5 dal piano del coperchio senza guarnizione. Per il controllo usare l'apposito calibro Weber le cui scanalature devono essere poste in coincidenza alle costole (5) di unione dei semigalleggianti.

A livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante sia di mm. 8,5; all'occorrenza modificare la posizione della linguetta d'arresto (4).


Controllare inoltre, a fine operazione, che il gal-

Controllare inoltre, a fine operazione, che il galleggiante scorra liberamente sul perno (6) e che il gancio di richiamo (7) dello spillo ne permetta il libero movimento nella sede.

Hold the carburetor cover in a vertical position. In these conditions the tab (1) must be in light contact with the ball (2) and, at the same time, the two semi-floats (3) must be 5 mm. from the surface of the cover without gasket. For checking, use the special WEBER gauge taking care that its slots are in line with the joints (5) of the semi-floats. After the levelling has been done, check that the stroke of the float is 8.5 mm.; if necessary, adjust the position of the stop tab (4). Check also, at the end of the operation, that the float runs freely on its pivot (6) and that the return hook (7) of the needle allows it free movement in the housing.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



Controllare i piani di tenuta Check the tightness

Serrare accuratamente i getti sui portagetti e i portagetti sul carburatore, previa pulizia con aria compressa


The jets must be accurately tightened up on the jet holders and the jet holders on the carburetor, after cleaning with compressed air Guarnizioni per portagetti principali

Gaskets for main jet holders

PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE
SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT REPLACEMENT

Effettuare la pulizia con aria compressa



Posizione di marcatura Marking position

Getti del minimo

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Idling jets


DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

Rimontare i gruppi getto-portagetto e relative boccole in nylon serrandoli accuratamente

Reassemble the jet and jet holder units and relative nylon bushes and tighten with care

Rettifica e battitura sedi di tenuta getti del minimo

Grinding and riveting of seats of idling jets



OVERHAULING OF SEAT The operation may be

RIBATTITURA SEDI Battere leggermente le sedi ruotando il perno centrale dell'attrezzo

RIVETING OF SEAT Beat the seats lightly and rotate the central pin of the tool.

Ad operazioni ultimate pulire l'alloggiamento del getti del minimo e le relative condutture con aria compressa.

When the operation is carried out, clean the housing of the idling jets and their pipes with compressed air.

Getti aria di freno e tubetti emulsionatori

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Air corrector jets and emulsioning tubes


DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

Posizioni di marcatura


Marking position

Alesatura pozzetti alloggiamento tubetti emulsionatori

Reaming ot housing wells of emulsioning tubes



98010.300



Dopo l'alesatura eseguire con aria compressa la pulizia di tutti i canali, avendo l'avvertenza di smontare i getti e la vite registro miscela minimo

After reaming, clean all pipes with compressed air, taking care to disassemble the jets and the mixture adjusting screw

Getti aria di freno Boccole in nylon

Idling jets Nylon bushings PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE SOSTITUZIONE

98005.300 pag. 27

PARTS REQUIRING FREQUENT REPLACEMENT

Getti del minimo


Air corrector jets

Pompa di accelerazione

Accelerating pump

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



position

Posizione di marcatura Markina

Riferimento alloggiamento getto pompa Location mark of pump jet housing

Pulizia con aria compressa Cleaning with compressed air Accertarsi della scorrevolezza delle sfere nelle valvole

Make certain that the balls of the inlet valves slide freely

Montaggio stantufo pompa di accelerazione


Sistemare la piastrina nell'alloggiamento premendovi sopra. Push down the plate in the housing.

Assembling of accelerating pum piston

98008.100 pag. 26

Accertarsi del regolare scorrimento dell'asta comando stantuffo aprendo le farfalle

Check the free sliding of the pump control shaft by opening the throttles




Dispositivo di avviamento (starter)

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Starter device

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



Direzione caricamento molla Spring stretching direction

Pulizia con aria compressa Cleaning with compressed air


Guarnizioni per getto pompa Valvola di mandata pompa

Gaskets for pump jet Pump delivery valve PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE
SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT
REPLACEMENT

Rettifica e battitura alloggiamento valvola avviamento

Grinding and riveting of starter valve housing



Rettifica e battitura sede alloggiamento getto avviamento


Grinding and riveting of starting jet housing seat

Diffusori e centratori di miscela

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

Choke and auxiliary venturi

DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



ESTRATTORI PER CENTRATORI DI MISCELA E PER DIFFUSORI EXTRACTOR FOR CHOKE AND AUXILIARY VENTURI


Canalizzazioni

Pipe inspection

16


L'ispezione alle canalizzazioni si effettua normalmente con iniezione di benzina. Nell'eventualità che la canalizzazione in esame risultasse ostruita, procedere come segue:

Pipe inspection is normally carried out by injection with gasoline. Should the pipes under inspection be found to be blocked, proceed as follows:



Valvole a farfalla e alberini

Throttle valves and shafts



ATTENZIONE

PER EVITARE LA DEFORMAZIONE DEGLI ALBERINI, AVER CURA DI IMMOBILIZZARLI CON APPOSITI ATTREZZI WEBER DURANTE LO SMONTAGGIO DEI DADI.

WARNING


CAREFULLY IMMOBILIZE THE SHAFTS WITH THE APPROPRIATE WEBER TOOL IN ORDER TO AVOID DEFORMING THEM DURING REMOVAL OF THE NUTS.

Tappi per canalizzazioni Plugs for pipes PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT REPLACEMENT Viti fissaggio farfalle Throttle fixing screws

Alesatura condotti per alberini

Reaming of shaft ducts



Per ripassatura a diametro normale (mm. 8) usare l'alesatore WEBER 98003.600 - pag. 26

For overhauling at normal diameter (8 mm) use the WEBER reamer 98003.600 - page 26

In casi di eccessiva usura dei supporti è necessario sostituire gli alberini con altri maggiorati dopo aver portato a mm. 8,5 il diametro dei supporti mediante l'alesatore WEBER 98003.500 - pag. 26.

When the bearings show excessive wear, it will be necessary to replace the shafts with larger ones after reaming down the duct to 8.5 mm with WEBER reamer 98003.500 - page 26.

Togliere le bave che si formano durante la alesatura per alberini maggiorati.

Remove the burrs that form during reaming of oversize shafts.

4 Eliminare eventuali incrostazioni esistenti nel condotto del carburatore.

Remove eventual scale from the inside of the carburetor duct.

Rimontaggio degli alberini

Assembling of shafts


Prima del montaggio definitivo dei gruppi completi, è consigliabile un montaggio provvisorio di tutti i particolari, molle escluse, per controllare la scorrevolezza degli alberini. Si procede poi nel seguente modo: Before finally assembling the complete units, a provisional assembly of all the parts is advisable, excluding springs, in order to check the free movement of the shafts. Then proceed as follows:

Punto di ancoraggio terminale diritto

Anchoring point, straight end

Inserire la molla sull'alberino primario e alloggiare entrambi gli alberini nei condotti.

Place the spring on the primary shaft and insert both the shafts in the ducts.



Punto di ancoraggio terminale a gancio

Anchoring point, hook

Direzione caricamento molla

Direction of spring loading

2 montare gruppo settore folle e leva di comando sull'alberino primario


Assemble sector group neutral and the control lever on the primary shaft

- 3 Agganciare la molla di richiamo al settore Hook return spring to sector
- Montare molla e leva folle comando pompa sull'alberino secondario


Assemble spring and pump control idle lever on the secondary shaft


Completare il montaggio sugli alberini senza fermare i dadi con le piastrine


Complete assembly on the shaft without blocking nuts with washer tabs



Foro di ancoraggio terminale diritto Anchoring hole, straight end







Direzione caricamento molla Direction of spring loading


98011.700 pag. 26


Punto di ancoraggio terminale a gancio Anchoring point, hook

> 98023.200 pag. 26

Posizione di appoggio della leva comando pompa

Rest position of the pump control lever





Direzione esatta della svasatura del foro Exact direction of hole countersinking

Serrare definitivamente le viti fissaggio farfalle e graffarle con apposito attrezzo dopo aver controllato il funzionamento del sistema azionando la leva comando valvole

Tighten the throttle fixing screws definitively and countersink them with the special tool after checking the working of the system by moving the valve control lever

Fermare i dadi degli alberini ripiegando le alette delle rosette di sicurezza

Block the shaft-holding nuts by bending over the tabs of the lock washers Allentare completamente la vite apertura farfalle

Slacken the throttle-opening screw completely

98013.000 pag. 27


98008.000 pag. 26

> Inserire nelle feritoie le valvole a farfalla orientando, come indicato, la angolazione dei bordi

Insert the throttle valves in the slits orienting, as indicated, the angle of the edges

Montare le viti di fissaggio delle farfalle e curare la centratura delle valvole in modo da ottenere l'assestamento mediante la corrispondenza con le pareti dei condotti

Fit the throttle fixing screws and observe the centering of the valves so as to get the setting by means of conformity with the walls of the ducts




98010.900

98013.200

Ispezione vite registro minimo

Inspection of idling mixture adjusting screw



Pulire mediante aria compressa con getti del minimo smontati

Clean with compressed air with idling jet removed


Registrazione del minimo Slow running adjustment

Prima di procedere al montaggio del carburatore in vettura effettuare la registrazione provvisoria delle viti di registro

Before assembling the carburetor in the vehicle, carry out the temporary setting of the adjusting screws

2 giri dalla posizione di chiusura

2 turn from the locking point



98008.100 pag. 26

1/2 giro dal punto di contatto

1/2 turn from the point of contact

Vite registro miscela minimo

Idling mixture adjusting screw

PARTICOLARI DI PIU' FREQUENTE SOSTITUZIONE

PARTS REQUIRING FREQUENT
REPLACEMENT

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO RUNNING FAULTS

A) DIFFICOLTA' DI AVVIAMENTO A MOTORE FREDDO

CONTROLLARE:

- -- IMPIANTO ELETTRICO DI ACCENSIONE: in genere
- CANDELE: distanza elettrodi
- OLIO DI LUBRIFICAZIONE: deve corrispondere alle indicazioni della Casa
- DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO: con pomello tirato a fondo corsa il dispositivo deve risultare inserito
- --- MINIMO: normale registrazione

Non premere il pedale dell'acceleratore durante l'avviamento a motore freddo.

B) DIFFICOLTA' DI AVVIAMENTO A MOTORE CALDO

Effettuare i controlli come indicato in (A) considerando che in questo caso NON SI DEVE USARE IL DISPO-SITIVO DI AVVIAMENTO; quindi pomello in posizione di riposo.

L'avviamento difettoso può essere causato anche da forte evaporazione del carburante in vaschetta dovuta a surriscaldamento del motore: si vengono a formare in questo caso vapori di carburante che si raccolgono nel filtro aria e nelle condutture provocando l'ingolfamento del motore. E' PERTANTO NECESSARIO PREMERE IL PEDALE DELL'ACCELERATORE FINO A META' CORSA, tenendolo fermo in tale posizione mentre si effettua l'avviamento.

C) MINIMO IRREGOLARE

CONTROLLARE:

- GUARNIZIONI: poste fra collettore e testa motore
- --- GUARNIZIONI: poste fra collettore e carburatore
- SUPPORTI PER L'ALBERINO CARBURATORE: trafilamenti d'aria per usura
- GETTO MINIMO: dati di taratura-pulizia, ispezione canalizzazioni-serraggio getti sul carburatore
- DISPOSITIVO AVVIAMENTO: non debbono esistere infiltrazioni di miscela. Ispezionare la valvola del dispositivo controliandone la tenuta; ispezionare il cavetto comando avviamento che in posizione di riposo NON DEVE trattenere aperta la valvola
- FARFALLE DEL CARBURATORE: devono ritornare nella posizione di minimo con pedale dell'acceleratore a riposo. Controllare quindi che gli organi di comando non presentino resistenza al movimento.
- ANTICIPO: quello previsto dalla Casa
- -- IMPIANTO ELETTRICO E D'ACCENSIONE: in generale
- --- CANDELE: distanza elettrodi tipo prescritto dalla Casa.

A) ENGINE WILL NOT START FROM COLD

CHECK:

- ELECTRICAL EQUIPMENT: generally
- PLUGS: gap between points
- LUBRICATING OIL: must correspond to maker's recommendations
- STARTER DEVICE: pulling the starter knob full ont the device must be switched on
- SLOW RUNNING: normal adjustment
 When starting the engine from cold, do not depress the accelerator pedal

B) ENGINE WILL NOT START FROM HOT

Carry out operations mentioned in (A) keeping in mind that the STARTING DEVICE MUST NOT BE USED; therefore, starter knob will be in the idling position.

Defective starting may also be caused by great evaporation in the bowl due to over-heating of the engine: in this way fuel vapour is formed which gathers in the air filter and pipes, so causing flooding of the engine. IT IS THEREFORE NECESSARY TO PRESS THE ACCELERATOR PEDAL half-way, holding that position whilst carrying out the start.

C) IRREGULAR SLOW RUNNING

CHECK:

- GASKETS: between manifold and cylinder head
- GASKETS: between manifold and carburetor
- CARBURETOR SPINDLE GUIDES: air infiltration due to wear
- IDLING JET: setting-cleaning, inspection of pipes and proper tightness of jets on the carburetor
- STARTER DEVICE: there must be no infiltration of mixture. Inspect the valve of the device for tightness; inspect starter control cable which, at rest, MUST NOT keep the valve open.
- THROTTLES: they must return to idling position when the accelerator pedal is at rest. Then check that control parts are not causing any stiffness of movement
- ADVANCES: as indicated by the maker
- -- ELECTRICAL AND STARTING EQUIPMENT: in general
- PLUGS: gap between points type recommended by maker

D) INGOLFAMENTO E PERDITE DI CARBURANTE

CONTROLLARE:

- VALVOLA A SPILLO: stato d'uso
- GALLEGGIANTE: stato d'uso
- LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE: vedi norme relative a pag. 8
- ELIMINARE EVENTUALI ATTRITI CHE OSTACOLI-NO IL REGOLARE MOVIMENTO DEL GALLEGGIAN-TE O IMPURITA' CHE BLOCCHINO LO SPILLO EN-TRO LA SUA GUIDA
- GUARNIZIONI: dei getti principali del tappo ispezione filtro (stato d'uso)

E) MANCANZA DI RIPRESA E VELOCITA' IL VEICOLO DEVE AVERE EFFETTUATO IL NORMALE RODAGGIO (in genere 4-5000 Km.)

CONTROLLARE:

- IMPIANTO ELETTRICO DI ACCENSIONE: in genere
- ORGANI DEL MOTORE: stato d'uso in genere
- --- REGOLAZIONE CARBURATORE: consultare la tabella regolazioni
- LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE: vedi norme relative a pag. 8
- GETTI PRINCIPALI: pulizia
- FARFALLE DEL CARBURATORE: con pedale dell'acceleratore a fondo corsa le farfalle DEVONO APRIRSI completamente
- ANTICIPO: quello previsto dalla Casa
- ORGANI DI FRENATURA DEL VEICOLO E FRIZIO-NE: eliminare eventuali inceppamenti negli organi di frenata. Accertarsi inoltre che la frizione non tenda a slittare.

F) CONSUMO ECCESSIVO

CONTROLLARE:

- ORGANI DEL MOTORE: lo stato d'uso in genere
- REGOLAZIONE DEL CARBURATORE: quella prescritta dalla Casa costruttrice dell'autoveicolo
- DISPOSITIVO AVVIAMENTO: effettuare i controlli del punto (B)
- --- VALVOLE DEL DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO: non debbono permettere trafilamenti o perdite
- VALVOLA A SPILLO: tenuta perfetta
- GALLEGGIANTE: in perfetto stato d'uso
- LIVELLATURA GALLEGGIANTE: vedi norme relative a pag. 8
- IMPIANTO ELETTRICO DI ACCENSIONE: in genere
- ANTICIPO: quello previsto dalla Casa
- CARTUCCIA FILTRO ARIA: in perfette condizioni d'uso e possibilmente originale.

D) FLOODING AND FUEL LEAKAGE

CHECK:

- -- NEEDLE VALVE: wear
- FLOAT: wear
- FLOAT LEVELLING: see instruction on page 8
- ELIMINATE ANY FRICTION INTERFERING WITH THE REGULAR MOVEMENT OF THE FLOAT OR ANY IMPURITY BLOCKING THE NEEDLE IN ITS GUIDE
- GASKETS: main jets and filter inspection plugs (wear)

E) ENGINE LACKS ACCELERATION AND SPEED THE VEHICLE MUST HAVE COMPLETED THE RUNNING-IN MILEAGE (generally 4-5000 Km.)

CHECK:

- ELECTRICAL EQUIPMENT: generally
- ENGINE PARTS: general wear
- CARBURETOR ADJUSTMENT: consult adjustment table
- FLOAT LEVELLING: see instruction on page 8
- MAIN JETS: clean
- THROTTLES: that throttles are COMPLETELY OPEN when accelerator pedal is fully depressed
- ADVANCE: as indicated by the maker
- BRAKING EQUIPMENT AND CLUTCH: eliminate any possible jamming in the braking equipment. Make sure also that the clutch does not tend to slip

F) EXCESSIVE CONSUMPTION

CHECK:

- ENGINE PARTS: general wear
- CARBURETOR ADJUSTMENT: as prescribed by the maker of the vehicle
- STARTER DEVICE: carry out the checks in (B)
- STARTER DEVICE VALVE: no losses or leakage must be allowed
- NEEDLE VALVE: perfectly tight
- FLOAT: for perfect condition
- FLOAT LEVELLING: see instruction on page 8
- ELECTRICAL EQUIPMENT: generally
- ADVANCE: as indicated by the maker
- AIR FILTER CARTRIDGE: for perfect condition and that it is, preferably, original

PROVE DI CONTROLLO IN VETTURA

TESTS IN THE CAR

G) PROVE DI CONSUMO

Secondo le norme C.U.N.A. la prova di consumo deve essere effettuata su percorsi pianeggianti, nei due sensi, con motore a temperatura di regime: 80-85°; ad una velocità costante pari ai due terzi della velocità massima della vettura. Il consumo reale ottenuto ed espresso in LITRI PER 100 KM. dovrà essere maggiorato del 10%. Qualora si ritenesse opportuno effettuare una indagine più completa, si dovrà ricavare la curva dei consumi effettuando ulteriori prove a diverse velocità costanti e nelle condizioni sopra indicate.

H) VELOCITA' MASSIMA E ACCELERAZIONE

Le prove indicative di potenza potranno essere compiute in salita, cronometrando il passaggio dai punti fissi di riferimento. Le prove di velocità massima potranno essere compiute su percorso pianeggiante percorrendo a piena velocità un tratto di 1 Km. nei due sensi.

La velocità massima, salvo i casi in cui i rapporti di trasmissione e il tipo di pneumatico non risultino appropriati, rappresenta un indice della potenza massima sviluppata dal motore. Il rilievo del tempo necessario per percorrere 1 Km. con partenza da fermo ed innestando successivamente le diverse marce oppure con partenza in PRESA DIRETTA DA 20 - 30 Km/h è un dato molto significativo agli effetti del buon svolgimento della potenza per l'intero campo dei giri.

G) FUEL CONSUMPTION

According to C.U.N.A. standards, the consumption test must be carried out in both directions, on flat roads, with a steady engine temperature: 80-85°, constant speed equal to two thirds of the maximum speed of the car. The actual consumption obtained and expressed in LITRES PER 100 KM., must be increased by 10%. Should further investigation be necessary, the consumption diagram will be obtained by further tests carried out at different constant speeds in the conditions indicated above.

H) MAXIMUM SPEED AND ACCELERATION

The power tests may be carried out uphill, recording the time taken between two fixed points of reference.

The maximum speed tests may be carried out on a flat course, running at full speed for a distance of one Km. in both directions.

Maximum speed, except when the gear ratios and the type of tyre are not appropriate, represents an index of the maximum power developed by the engine. The time required to run 1 Km. from a standing start, engaging all gears one after the other, or STARTING DIRECTLY FROM 20-30 KM/H, is a very significant indication of good power development in the whole field of engine revolutions.

Riparazioni e consigli tecnici

L'organizzazione di assistenza WEBER è a disposizione per qualsiasi informazione e consigli tecnici eventualmente necessari.

Repairs and technical advice

The WEBER service organisation will be pleased to give all the technical information and advice which may be required.

ASSORTIMENTO RICAMBI PER REVISIONE CARBURATORI SPARE PARTS ASSORTMENTS FOR OVERHAULING CARBURETORS

28/36 DCD - Fiat 1300 28/36 DCD1 - Fiat 1500


ASSORTIMENTO NORMALE 92.1019.05

TUNE UP KIT

28/36 DCD2 - Fiat 1800 B 28/36 DCD3 - Fiat 2300

ASSORTIMENTO NORMALE 92.1020.05

TUNE UP KIT



28/36 DCD - Fiat 1300 28/36 DCD1 - Fiat 1500

ASSORTIMENTO GUARNIZIONI 92.0019.05

GASKET KIT

28/36 DCD2 - Fiat 1800 B 28/36 DCD3 - Fiat 2300

ASSORTIMENTO GUARNIZIONI 92.0019.05

GASKET KIT



28/36 DCD - Fiat 1300 28/36 DCD1 - Fiat 1500

ASSORTIMENTO COMPLETO 92.2016.05

MASTER REPAIR KIT

28/36 DCD2 - Fiat 1800 B 28/36 DCD3 - Fiat 2300

ASSORTIMENTO COMPLETO 92.2017.05

MASTER REPAIR KIT



- N.B. Nelle ordinazioni indicare: tipo del carburatore e matricola dell'assortimento. Le scatole assortimenti vengono fornite solamente complete.
- N.B. When ordering assortment boxes, kindly indicate the model of the carburetor and its number.


 Assortment boxes are supplied only complete, as shown above.


RIVOLGERSI SEMPRE ALLA ORGANIZZAZIONE DI VENDITA ED ASSISTENZA WEBER OPPURE ALLE FI-LIALI ED AGENZIE DI ZONA DELLA CASA COSTRUTTRICE DEL VEICOLO ESISTENTI NEI PRINCIPALI CENTRI ITALIANI ED ESTERI.

ALWAYS APPLY TO THE WEBER SALES ORGANISATION OR TECHNICAL SERVICES, OR TO THE BRANCHES OR LOCAL AGENCIES OF THE VEHICLE MANUFACTURER TO BE FOUND IN THE MAIN CENTRES IN ITALY AND ABROAD.

Attrezzatura WEBER per la revisione dei carburatori WEBER tools for overhauling carburetors

1	Alesatore Ø 8,5 per condotti alberini maggiorati Reamer for ducts housing oversize main spindles of 8,5 mm diameter	98003.500
	Alesatore Ø 8 per condotti alberi- ni normali Reamer for ducts housing standard main spind. of 8 mm. diam.	98003.600
2	Alesatore Ø 12 per ripassatura condotto valvola avviamento Reamer for overhauling starter valve duct, diameter 12 min	98004.100
3	Cacciavite grande 5 x 0,5 Large screwdriver 5 x 0,5	98008.000
	Cacciavite grande 7,5 x 0,9 Large screwdriver 7,5 x 0,9	98008.100
4	Cacciavite medio Medium-sized screwdriver	98008.300
5	Chiave fissa (mm 6 x 7) Spanner (mm 6 x 7)	98018.200
	Chiave fissa (mm. 12/13) Spanner (12/13 mm)	98018.500
	Chiave fissa (mm. 14/15) Spanner (14/15 mm)	98018.600
	Chlave fissa (mm. 18/19) Spanner (18/19 mm)	98018.800
6	Calibro controllo livellatura galleg- giante Gauge for checking float levelling	98016.400
7	Chiave a T T-wrench	98023.200
8	Chiave speciale esagono 13 Special hexagonal wrench 13	98022.800
9	Attrezzo speciale per smontaggio al- berini Special tool for disassembling shafts	98011.700
10	Calibro Ø 1 controllo canalizzazioni Gauge Ø 1 for checking ducts	98014.300
	Calibro \varnothing 1,50 controllo canalizzazioni Gauge \varnothing 1,50 for checking ducts	98014.400
	Calibro Ø 2 controllo canalizzazioni Gauge Ø 2 for checking ducts	98014.500
11	Estrattore per diffusore Extractor for choke	98009.100
12	Estrattore per centratore Extractor for auxiliary Venturi	98009.200
13	Martello Hammer	98024.200
14	Serie punte elicoidali da mm. 0,40 a mm. 2,35 (N. 40 punte) Set of helicoidal twist drills from 0.40 to 2.35 mm (N. 40 drills)	98018.100
15	Girafiliera a tubo ∅ 20/25 Tube diestock ∅ 20/25	98012.500
16	Pinze piatte Flat pliers	98013.200
17	Fillera ∅ 4 x 0,7 Screw die ∅ 4 x 0.7	98001.900
	Filiera ∅ 5 x 0,8 Screw die ∅ 5 x 0.8	98002.000
	Filiera Ø 6 x 1 Screw die Ø 6 x 1	98002.100
	Filiera Ø 7 x 1 Screw die Ø 7 x 1	98002.200
	Filiera ⊘'8 x 1 Screw die ⊘ 8 x 1	98002.500





18	Fresa per lamatura mozzi alloggiamento alberino Ø 8 Cutter for spot-facing spindle housing hubs diameter 8 mm	98004.700
	Fresa per lamatura mozzi alloggiamento alberino © 8.5 Uniter for spot-facing spindle housing hubs diameter 8.5 mm	98005.100
19	Punzone per battitura sede gette mi- nimo Punch for idling jet seat	98010.500
20	Punzone per battitura sede getto av- viamento Punch for starting jet seat	98010.600
21	Punzone ∅ 3 per tappature Punch ∅ 3 for plugs	98010.700
	Punzone ∅ 5 per tappature Punch ∅ 5 for plugs	98010.800
22	Punzone per aggraffatura viti Punch to countersink screws	98010.900
23	Punta per ripassatura condotto poz- zetto Flat drill for overhauling well duct	98005.300
24	Punta per ripassatura condotto getto minimo Flat drill for overhauling idiing jet duct	98005.900
25	Punta per ripassatura condotto getto avviamento Reamer for overhauling starter jet duct	98006.300
26	Punzone per battitura sede valvola avviamento Punch for starting valve seat	98002.650
27	Giramaschi da mm. 4 a mm. 10 Tap wrench from 4 to 10 mm	98009.300
	Giramaschi da mm. 10 a mm. 14 Tap wrench from 10 to 14 mm	98009.400
28	Mandrine porta punte Chuck for twist drills	98010.300
29	Mandrino porta punte da mm. 0 a mm. 1,5 Chuck for twist drills from 0 to 1.5 mm	98010.100
	Mandrino porta punte da mm. 1 a mm. 3 Chuck for twist drills from 1 to 3 mm	98010.200
30	Pinzette elastiche Tweezers	98013.000
31	Raschietto triangolare Triangular scraper	98006.900
32	Maschio III ∅ 4 x 0,7 Screw tap III ∅ 4 x 0.7	98028.700
	Maschio III ∅ 5 x 0,8 Screw tap III ∅ 5 x 0 8	98028.800
	Maschio III ∅ 6 x 1 Screw tap III ∅ 6 x 1	98029.100
	Maschio III ∅ 7 x 1 Screw tp III ∅ 7 x 1	98029.200
	Maschio II ∅ 8 x 1 Screw tp II ∅ 8 x 1	98029.500
33	Calibro controllo centratura galleg- giante Gauge for centering float	98002.550
34	Serie tamponcini - controllo getti Set of microm plugs jet checking	98013.500

